BORDENWARMKAST 120 BORDEN

Verrijdbare dubbelwandige roestvrijstalen bordenwarmkast, geheel geïsoleerd.
Uitgerust met 2 roosters, thermostaat (+30°C/+90°C) en controlelampje.
Geschikt voor borden max. Ø32 cm, capaciteit 120 borden.

Opslagcapaciteit	120
Materiaal	roestvrij staal
Aansluiting	1x (220-240V) – 1 N
Frequentie	50 Hz
Vermogen	700 W
Temperatuurbereik	30 °C tot 90°C
Bediening	manueel
Hoogte	101,60 cm (incl. wielen)
Breedte	69,80 cm
Diepte	45,40 cm
Netto gewicht	51 kg
Zwenkwielen	4 (2 met klem)

GEBRUIKSAANWIJZING:

1) Controleer of het elektrische systeem bestand is tegen de belasting van het apparaat (Vermogen uitgedrukt in Watt zoals aangegeven op het technische plaatje).
2) Om het apparaat in te schakelen, draait u de thermostaatknop op de gewenste temperatuur (max. 90°).
3) Het indicatielampje gaat branden. Wanneer de juiste temperatuur is bereikt, gaat het uit.
4) Via de thermostaat wordt de geselecteerde temperatuur behouden.
5) Draai de knop naar de positie “0” (UIT) om het apparaat uit te schakelen.

Eenmaal ingeschakeld bereikt het apparaat snel de gewenste temperatuur. Schakel het apparaat pas kort voor ingebruikname in om ongemak te voorkomen en schakel het kort daarna terug uit.

REINIGING:

- Haal vóór elke reinigingsbeurt de stekker van het apparaat uit het stopcontact
- Wacht voordat u met schoonmaken begint tot het apparaat is afgekoeld
- (minstens één uur na uitschakeling van het toestel).
- Was het apparaat nooit met waterstralen om te voorkomen er water in de elektrische componenten binnendringt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De warmkast warmt niet op.	Stroomstoring	Controleer het vermogen van uw elektrisch systeem. Controleer op overbelasting van uw elektrisch systeem.
	Het warmte element is stuk	Nazicht en herstel is nodig.
	De thermostaat is stuk	Nazicht en herstel is nodig.
	Probleem met de voedingskabel	Nazicht en herstel is nodig.
Het indicatielampje brandt niet.	Het toestel is op de gewenste temperatuur.	/
	Het indicatielampje is doorgebrand.	Nazicht en herstel is nodig.