

GEBRUIKSAANWIJZING KOELKAST RVS (SKU 1203B)

ALGEMEEN / VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1) Maximaal laadvermogen per rek : 30 kg.
- 2) Het toestel mag enkel in binnenruimtes gebruikt worden.
- 3) Gelieve dit toestel enkel aan te zetten nadat het MINIMUM gedurende 4 uur niet verplaatst werd, teneinde de koelvloeistof te stabiliseren.
- 4) Zorg ervoor dat het toestel op een stabiele en vlakke ondergrond staat.
- 5) Voedsel moet steeds verpakt zijn voor het in het toestel gezet wordt. Voedingswaren (zonder bak of verpakking) mogen nooit los in het toestel gezet worden.

INGEBRUIKNAME

- 1) Sluit de deur van het toestel.
- 2) Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is (O) staat.
- 3) Sluit het toestel aan op het stroomnet.
- 4) Zet het toestel aan (I)
- 5) Op het controlepaneel zal gedurende 3 minuten een ijssterretje knipperen.
(=compressor werkingslampje)
- 6) Druk eventueel kort op **SET** om de ingestelde temperatuur en eenheid te zien.
- 7) Met de pijl naar boven of beneden, kan u de temperatuur naar keuze instellen :
 - a. Druk kort op SET
 - b. U heeft 15 seconden tijd om de temperatuur in te stellen met de pijltjes.
 - c. Duw nadien terug op SET om deze temperatuur vast te zetten.
- 8) Na gebruik, maakt u het toestel volledig leeg en schakelt u het toestel uit.
- 9) De stekker mag dan uit het stopcontact.

TRANSPORT

- 1) Het toestel mag enkel rechtopstaand vervoerd worden en niet blootstaan aan trillingen of verschuivingen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

- 1) **temperatuureenheid** : indien de temperatuureenheid niet meer op °C staat:
 - duw ca. 3 seconden op SET.
 - Met de pijl naar boven of beneden kan u de gewenste eenheid (°C) selecteren.
 - °C zal knipperen.
 - Om deze eenheid vast te leggen, houdt u de SET knop gedurende ca. 10 sec. ingedruwd.

REINIGING

- Het toestel mag enkel met water en een milde zeep gereinigd worden.
Geen kokend water gebruiken!
- Het controlepaneel, het snoer en de stekker mogen niet nat worden.
- Droog het toestel en de onderdelen goed af na reiniging.
- Gebruik geen bijtende producten, RVS sponzen of schuurmiddelen.
- Reinig ook de rubbers van het toestel.

SPECIFICATIES

Afmetingen 59,5 x 59,5 x 82,0 cm
Koelkast RVS, inwendig gethermoforeerd.
Voorzien van 2 roosters
Geventileerde koeling.
Elektronische sturing.
Verbruik 1,5 kW/24h
Gewicht 48 kg
Temperatuur 0/+8°C
Energie label A++